



# **Istruzioni di montaggio & manuale**

**AT-1, AT-1 plus, AT-2,  
AT-2 plus, AT-3**

**© Atropa Wellness  
Infrarotkabinen**



## Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2. AUFBAUANLEITUNG .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.1. Vor dem Aufbau .....	3
2.2. Ausrichtung der einzelnen Elemente .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.2.1. Bodenplatte .....	3
2.2.2. Rückwand .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.2.3. Seitenwände .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.3. Standortwahl .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.4. Aufbau in einzelnen Schritten .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.4.1. Bodenplatte .....	5
2.4.2. Rückwand .....	5
2.4.3. linke Seitenwand .....	6
2.4.4. rechte Seitenwand .....	6
2.4.5. Beinstrahler und Sitzbank .....	7
2.4.6. Frontwand .....	8
2.4.7. Türgriff .....	8
2.4.8. Dach .....	9
2.4.9. Glastür .....	9
2.4.10. Elektrische Anschlüsse .....	10
2.4.11a. Ergonomische Rückenlehne (nur AT-Serie) .....	11
2.4.11b. flexible ergonomische Rückenlehne (nur AT plus-Serie) .....	12
2.4.12. Sitzkissen (optional) .....	13
3. BEDIENUNG DER INFRAROTKABINE .....	14
3.1. Einschalten / Ausschalten .....	14
3.2. Einstellen der Zeit .....	14
3.3. Ändern der Temperatur .....	14
3.4. Intensitätssteuerung .....	15
3.5. Leselicht .....	15
3.6. Infrarotstrahler einzeln einschalten / ausschalten .....	15
3.7. Belüftung .....	15
3.8. Farblicht (optional) .....	16
3.9. Musikanlage (optional) .....	16
4. PFLEGE UND WARTUNG .....	20
5. ANWENDUNGSPLAN UND TIPPS .....	20
5.5. Therapieplan .....	20
6. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND HINWEISE .....	22
7. FEHLERBEHEBUNG .....	24
8. TECHNISCHE DATEN .....	26

# **1. INTRODUZIONE**

Congratulazioni per l'acquisto di una cabina a raggi infrarossi di Atropa Wellness. A partire da oggi si può godere del lenitivo calore profondo per rilassarsi e curare la propria salute.

Avete acquistato un prodotto di qualità che è stato progettato secondo le più recenti scoperte di terapia fisica. Se dovessero sorgere delle domande sull'assemblaggio oppure il funzionamento non esiti a contattarci per telefono o e-mail.

La cabina a raggi infrarossi è costituito essenzialmente da una cabina di legno, radiatori ad infrarossi, e un sistema di controllo. La cabina si compone da una parete anteriore, una parete posteriore, due pareti laterali, una panca, un riscaldamento per i peroni, un riscaldamento di fondo. Le pareti interne sono dotati di radiatori ad infrarossi e dei comandi. Tutte le funzioni possono essere impostate tramite il display interno ed esterno. Le apparecchiature supplementari variano a seconda del modello.

## **2. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

### **2.1. Prima di incominciare l'assemblaggio**

Si prega di leggere le istruzioni di montaggio prima di montare la cabina.

Per il montaggio consigliamo di essere in due.

Vi serviranno i seguenti strumenti:

- ✓ Cacciavite a croce oppure cacciavite elettrico
- ✓ Chiave a brugola da 4mm
- ✓ Scala

Il cavo elettrico della cabina a infrarossi si trova sul tetto (angolo posteriore a sinistra) e ha una lunghezza di circa 3 metri.

Le singole parti per l'assemblaggio serviranno nel seguente ordine:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. pannello di fondo          | 6. parete laterale destra |
| 2. parete anteriore           | 7. parete posteriore      |
| 3. parete laterale sinistra   | 8. pannello per il tetto  |
| 4. riscaldamento per i peroni | 9. schienali              |
| 5. panca                      |                           |

### **2.2. Orientamento dei singoli elementi**

#### **2.2.1. Pannello da fondo**

Livellare il fondo e posizionare il pannello inferiore con il riscaldamento in avanti.

#### **2.2.2. parete anteriore**

La parete anteriore non contiene finestre ma il radiatore a infrarossi per la schiena. Quando inserirà la parete anteriore noterà che in altro si troveranno dei cavi. Al lato di ogni parete ci saranno dei ganci per le pareti successive.

#### **2.2.3. pareti laterali**

Ciascuna parete laterale contiene un listello per il riscaldamento ai peroni. Nella parete laterale sinistra si trova un cavo con due connettori per il riscaldamento ai peroni e il riscaldamento di fondo.

### **2.3. scelta del luogo di montaggio**

Si prega di verificare che il luogo di montaggio soddisfi i seguenti requisiti:

- ✓ il fondo dovrebbe essere possibilmente piano
- ✓ ci deve essere una presa nelle vicinanze
- ✓ il luogo deve essere asciutto
- ✓ la cabina deve essere protetta da spruzzi d'acqua
- ✓ la cabina dovrebbe avere 1cm di sicurezza dalle pareti in modo che l'aria possa ricolare

## **2.4. Montaggio delle singole fasi**

Il montaggio della cabina a infrarossi avviene in singoli passi da eseguire in sequenza.

Il cavo elettrico per l'alimentazione deve essere inserito solo dopo aver concluso l'assemblaggio.

### **2.4.1. pannello di fondo**



Si prega di iniziare con il pannello di fondo. Posizionate il pannello nella posizione finale desiderata. Se non si dispone di sufficiente spazio per il montaggio nella posizione finale, potete assemblare la cabina nelle vicinanze e spostarla in seguito nella posizione finale. Sarà utile avere un pavimento liscio (per esempio piastrelle oppure parquet).

### **2.4.2. parete anteriore**



Inserire la parete anteriore nell'apposita fessura anteriore del pannello di fondo. In questo caso la parete anteriore deve essere a filo con il pannello di fondo.

### **2.4.3. parete laterale sinistra**



Posizionare la parete laterale nell'apposita fessura del pannello di fondo. Sollevare la parete in modo che i perni di metallo possano entrare nel foro. Premere la parete laterale in corrispondenza della parete anteriore, facendo in modo che i perni metallici siano nella giusta posizione ad incastro. L'altezza della parete laterale e la parete anteriore devono essere allineati.

### **2.4.4. parete laterale destra**



Posizionare la parete laterale nell'apposita fessura del pannello di fondo. Sollevare la parete in modo che i perni di metallo possano entrare nel foro. Premere la parete laterale in corrispondenza della parete anteriore, facendo in modo che i perni metallici siano nella giusta posizione ad incastro. L'altezza della parete laterale e la parete anteriore devono essere allineati.

### 2.4.5. riscaldamento per i peroni e panca



Far scorrere il pannello con il radiatore termico nelle guide laterali. Come illustrato il radiatore deve essere rivolto verso di voi. Fate attenzione a non incastrare i fili elettrici sotto il pannello. Una volta inserito il pannello, collegate i due connettori elettrici.



Inserire il sedile sopra il radiatore per i peroni fino alla parete anteriore. Potrà essere utile che un'altra persona spinga con attenzione le pareti laterali un poco verso fuori.

### 2.4.6. parete posteriore




Ora alzare in due la parte posteriore in modo da inserirla sopra il pannello di fondo.

**Attenzione:** Assicurarsi che la porta di vetro non si apra inavvertitamente a causa dell'inclinazione!

I perni metallici devono essere inseriti pienamente nei dispositivi di sospensione. L'altezza della parete posteriore deve essere allineata con le altre pareti.

### 2.4.7. maniglia della porta




Montare la maniglia della porta: Inserite la vite attraverso il foro superiore della maniglia interna e poi al foro superiore nel vetro. Ora avvitate la maniglia esterna. Procedere quindi con la seconda vite.

### **2.4.8. tetto**



Posizionare il tetto con le luci verso il basso sui bordi delle pareti in modo che i due altoparlanti si trovino verso la parete anteriore. Inserite i cavi elettrici attraverso i fori previsti nel tetto fino che guardino fuori al tetto. Assicuratevi che non nessun cavo venga bloccato mentre allineate a incastro il tetto nelle pareti. Le quattro viti da 120mm vi permetteranno di avvitarlo alle pareti laterali.

### **2.4.9. vetrata**



Si prega di controllare che le viti dei bilici siano fissate dovutamente con una chiave da 4mm (imbus). Se necessario, è possibile mettere a punto la porta di vetro correggendo l'avvitamento delle viti dei bilici.

## 2.4.10. collegamenti elettrici



Nella parte superiore della cabina si trovano i collegamenti elettrici. Collegare i connettori che si trovano nelle piccole cavità. Si noti che nella grande cavità al di sopra dello schermo si trovano ben due connettori da collegare.



Dopo aver collegato tutte i connettori rimuovete anche le due viti sulla parte superiore del lettore CD. Altrimenti non si potranno inserire i CD.



Ora è possibile collegare la spina alla rete elettrica. Lo schienale poi essere montato più facilmente accendendo la luce di lettura.

### 2.4.11a. schienale ergonomico (solo modello AT)




Posizionate lo schienale appoggiandolo sulla banca a sedere e premendolo verso la parete anteriore.



Alligniate lo schienale centralmente e avvitatolo con le viti fornite al pannello anteriore.

### **2.4.11b. schienale ergonomico flessibile (solo modello AT plus)**



Avvitare i supporti per lo schienale al fianco della cornice del radiatore ad una distanza di 4 cm. Lasciate 1cm di distanza tra la panca e il supporto per lo schienale. Incominciate con le viti in basso proseguendo verso l'alto. Si noti che i supporti per lo schienale variano uno dall'altro. Lo specchio deve essere rivolto verso il radiatore in modo da formare una nicchia per la schiena.



Collegare gli elementi in plastica finché sentite un clic. Verificare che tutti gli elementi siano ben collegati.



#### **2.4.12. cuscino (opzionale)**



Il cuscino va posizionato sul sedile ed è dotato di una superficie antiscivolo sul lato inferiore. La copertura può essere rimossa e lavata in lavatrice a 40 ° C.

**Il team di Atropa Wellness vi augura un piacere e benessere con la vostra cabina a raggi infrarossi.**

## **3. Utilizzo della cabina a raggi infrarossi**

Prima di mettere in funzione vostra cabina a raggi infrarossi è necessario collegarla ad una presa elettrica. A questo riguardo la preghiamo di verificare che il voltaggio e la sicura corrispondono alle prestazioni della cabina (Sicura minima richiesta 13A; Per ulteriori indicazioni consultare i dati tecnici). Se avete dubbi consultate il vostro elettricista.



### **3.1. Accendere / spegnere**

Per attivare la cabina, premere una volta il pulsante "Power". Un segnale acustico e il display mostrerà la temperatura e l'ora corrente e lo stato attuale di illuminazione. Premendo nuovamente il tasto "Power", la cabina a raggi infrarossi si spegne e si sente un segnale acustico più lungo.

### **3.2. Impostazione del tempo**

Premendo i tasti "+" o "-" sotto didascalia "tempo" è possibile aumentare o diminuire il tempo della sessione. Tenendo premuto il tasto per qualche attimo, il tempo aumenta o diminuisce più velocemente. Se non si preme il pulsante per più di 2 secondi, il display torna alla modalità di visualizzazione corrente e il tempo selezionato viene memorizzato. Allo stesso tempo incomincia il conto alla rovescia per ogni minuto. Un minuto prima dello scadere del tempo si sente un breve segnale acustico per segnalare che alla fine dell'ultimo minuto la cabina si spegnerà automaticamente.

### **3.3. Modificare la temperatura**

La regolazione della temperatura interna funziona similmente all'impostazione del tempo. È possibile impostare la temperatura della cabina interna premendo i pulsanti "+" o "-" sotto la didascalia "temperatura". Tenendo premuto il tasto per qualche attimo, la temperatura aumenta o diminuisce più velocemente.

Premendo il pulsante aumenta o diminuisce la temperatura selezionata da un grado Celsius. Tenendo premuto il pulsante, la temperatura desiderata cambia più velocemente. Se non si preme il pulsante per più di 2 secondi, l'indicazione "set" scompare per indicare che la nuova temperatura è stata memorizzata.

### **3.4. controllo dell'intensità**

Avete la possibilità di regolare l'intensità dei raggi infrarossi. Questo realizza uno spostamento dello spettro IR-B a IR-C. Con una intensità più bassa il corpo assorbe meno radiazioni termiche. L'intensità corrente viene visualizzata come percentuale sul display. Per modificare l'intensità della radiazione basta premere il tasto "intensità". Si può scegliere tra 3 intensità: 50% / 75% / 100%.

### **3.5. luce di lettura**

Per accendere o disattivare la luce di lettura, basta premere il tasto "luce di lettura".

### **3.6. accendere o disattivare i singoli radiatori a infrarossi**


Ogni singolo radiatore a infrarossi può essere attivato o disattivato secondo necessità. A questo proposito nelle vicinanze di ogni radiatore troverete un piccolo interruttore nero. Sulla posizione a cerchio si disattiva il radiatore.

### **3.7. ventilazione**


Sul tetto si trova un apertura che serve come ventilazione. Può essere utilizzata per far abbassare la temperatura nella cabina. In alternativa si può aprire per qualche secondo la porta di vetro della cabina.

### 3.8. Luci a LED (opzionale)

La vostra sauna a infrarossi è dotata di moderne lampadine a LED colorate. Potete attivarle con il tasto “Luci a LED”. Con la prima premuta attivate le luci, ogni successiva premuta cambierà il colore selezionato secondo la grafica sottostante. Le lettere sul Display mostrano i colori azionati (R per il rosso, G per il verde, B per il blu). Avete anche la possibilità di selezionare un programma in cui ogni 3 Minuti verrà in automatico cambiato al prossimo colore. Continuando a premere il tasto “Luci a LED” si potranno spegnere le luci a LED.



### 3.9. Sistema sonoro (opzionale)



tasto	funzionamento
1	Tasto di alimentazione (Serve ad accendere e spegnere la radio)
2	Tasto mute (Serve per disattivare l'audio)
3	Tasto mode (Serve per cambiare la modalità: radio, USB, SD, AUX)
4	Regolatore del volume (girare a sinistra o destra per abbassare o alzare il volume; Schiacciare il regolatore per adattare la qualità del suono)
5	Tasto Band (permette di cambiare la frequenza delle onde radio)
6	Tasto Tempo (premere brevemente per indicare l'orario corrente;

	premere più lungo per regolare l'orario)
7	Tasto APS (premere a lungo nel modus Radio per ricercare e memorizzare automaticamente i canali)
8	Tasto Seek (permette di ricercare manualmente i canali radio; permette di passare alla prossima canzone o rimanendo premuto permette di mandare avanti la canzone)
9	Tasto Loudness (permette di alzare o abbassare i toni alti o bassi per riprodurre al meglio l'audio)
10	Tasto Play/Pause (permette di mettere in pausa la riproduzione)
11	Tasto Initial (permette di riprodurre automaticamente i primi 10 secondi di ogni brano)
12	Tasto Repeat (attiva la riproduzione per un singolo brano)
13	Tasto Random (attiva la riproduzione casuale dei brani)
14	Tasto + 10 (permette di saltare in avanti di 10 brani)
15	Tasto - 10 (permette di saltare indietro di 10 brani)
16	Tasto Eject (permette di estrarre il CD inserito)
17	Lettore scheda SD
18	Lettore chiavetta USB
19	Lettore CD
20	Display
21	Attacco per una sorgente esterna AUX (3,5mm)
22	Tasto Reset

### **Ascoltare la radio**

Per ascoltare la radio, premere il tasto "mode" (3) fino a visualizzare "Tuner". È quindi possibile impostare la frequenza desiderata con il tasto "Seek" (8). Per salvare una stazione, premere a lungo i tasti (10) a (15).

### **Riproduzione di CD:**

Per riprodurre i brani di un CD, premere il tasto "mode" (3) fino a visualizzare "CD". È quindi possibile selezionare il brano desiderato con il tasto "Seek" (8). Per espellere un CD, premere il tasto "Eject" (16).

### **Riproduzione USB:**

Per riprodurre i brani su una chiavetta USB, premere il tasto "mode" (3) fino a visualizzare "USB". È quindi possibile selezionare il brano desiderato con il tasto "Seek" (8).

**Riproduzione Scheda SD:**

Per riprodurre i brani su una scheda SD, premere il tasto "mode" (3) fino a visualizzare "SD". È quindi possibile selezionare il brano desiderato con il tasto "Seek" (8).

**Sorgente esterna AUX:**

Per ascoltare audio da una sorgente esterna collegata tramite un connettore (3.5mm), premere il tasto "mode" (3) fino a visualizzare "AUX".

### **3.10. Aromaterapia (opzionale)**

Gli oli eterici influiscono sul nostro senso dell'olfatto e aiutano ad aumentare il benessere e la salute. Tramite diversi profumi possono influire sulla nostra energia e ispirazione.

L'aromaterapia è costituita da un supporto in legno, una piccola ciotola di vetro per l'olio eterico. Posizionando la ciotola vicino ad un radiatore, il calore riscalderebbe l'olio in modo da fargli sprigionare tutto il meraviglioso profumo. A questo scopo, aggiungete ad un po' d'acqua alcune gocce d'olio eterico.

## **4. CURA E MANUTENZIONE**

La cura e la pulizia delle cabine a raggi infrarossi è molto semplice. Durante l'utilizzo, consigliamo di porre un asciugamano sotto i glutei. Dopo di che basterà passare un panno umido nelle parti che hanno avuto un contatto in corpo. Si prega di non utilizzare detergenti aggressivi che attaccano il legno e possono lasciare delle macchie.

In caso che si dovessero formare delle macchi nel legno, avete la possibilità di trattare l'area con una carta abrasiva molto fine. Bisogna fare attenzione a levigare il legno solo in direzione delle venature del legno.

## **5. PIANO D'USO E SUGGERIMENTI**

- Termini la giornata con una sessione nella cabina a raggi infrarossi. Così potrà beneficiare degli effetti rilassanti della sauna. Ciò l'aiuterà ad avere un sonno migliore e più profondo.
- Per aprire i pori e palificare la sudorazione fate una doccia prima della sessione. Ciò permetterà anche di evitare un rapido surriscaldamento della pelle.
- In modo da evitare una disidratazione, bevete prima, durante e dopo la sessione.
- Se il vostro corpo non è abituato alla trattazione di raggi infrarossi, consigliamo di incominciare con una temperatura di 45°C per non più di 15 minuti. Nelle seguenti sessioni potete man mano alzare la temperatura e l'intensità.
- Possibilmente, usate due asciugamani. Un da stendere sotto i piedi e l'altro per sedersi sopra.
- Ai primi leggeri sintomi di un influenza, delle sessioni nella cabina a raggi infrarossi può agire positivamente rafforzando il sistema immunitario e ridurre la proliferazione di agenti patogeni. Se la malattia è già avanzata e acuta non si dovrebbe usare la cabina a raggi infrarossi.
- Per ridurre il dolore e rilassare i muscoli, potete massaggiare la zona durante la sessione.
- Dopo la sessione la sudorazione continuerà per un po' di tempo. Quindi è profittevole aspettare qualche minuto prima di farsi la doccia. Potete aspettare nella cabina spenta lasciando la porta aperta. Dopo di che potete fare una doccia calda o fredda.

### **5.5. Piano di trattamento**

Nella tabella sottostante troverete delle raccomandazioni sull'usaggio della cabina a raggi infrarossi. Tenga conto che i dati sono solo indicativi. A seconda del tipo di pelle, abitudini e stato del giorno, l'intensità può essere percepito come troppo intensa. In questo caso, si prega di ridurre l'intensità. Il tempo di preriscaldamento variano a seconda del modello e della temperatura dell'ambiente (da 5 a 20 minuti). Si prega di aspettare fino a circa 25°-30°C prima dell'utilizzo.

<b>applicazione</b>	<b>intensità</b>	<b>Temp.</b>	<b>durata</b>	<b>intervallo</b>
<b>Detox / purificare</b>	15 minuti 100% 25 minuti al 75%	55 ° C	40 min.	2 volte alla settimana
<b>problemi articolari</b>	100%	40 ° C	20 min.	ogni 2 giorni
<b>riscaldamento prima di fare sport</b>	50%	45 ° C	10 min.	tutti i giorni
<b>cellulite</b>	100%	45 ° C	25 min.	2 a 3 volte la settimana
<b>bronchi</b>	100%	50 ° C	15 min.	ogni 2 giorni
<b>rilassamento muscolare</b>	20 75% min. 10 50% min.	40 ° C	30 min.	tutti i giorni
<b>Raffreddore/Influenza (prevenzione)</b>	75%	45 ° C	20 min.	min. 1 x alla settimana
<b>ridurre le calorie</b>	50%	55 ° C	45 min.	ogni 2 giorni
<b>colonna vertebrale</b>	100%	40 ° C	15 min	tutti i giorni

## **6. NORME DI SICUREZZA E ISTRUZIONI**



- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la cabina a raggi infrarossi.
- Non porre nessun oggetto sulla o nella cabina.
- Non coprire la cabina ne isolarla ulteriormente.
- Verificare che l'alimentazione elettrica sia conforme a quella richiesta per la cabina.
- In caso dovessero sorgere dei dolori, sia a causa del calore o qualche altro motivo, si consiglia di interrompere immediatamente la sessione.
- Prestare attenzione a bere sufficientemente liquidi prima, dopo e durante la sessione.
- Non rimanete più di 45 minuti senza interruzione nella cabina a raggi infrarossi.
- Se durante una sessione sorgono segni di svenimento, spegnete la cabina e aprite la porta per fare entrare nella cabina dell'aria fresca. Alzatevi solo dopo che il senso di svenimento sia passato.
- Fate attenzione che né capelli, asciugamani o altre cose attraversino le cavità della protezione dei radiatori (rischio di scottatura).
- Non dormire nella cabina a infrarossi quando è accesa.
- Subito dopo una sessione non si dovrebbero svolgere attività faticose. Attendete almeno 30 minuti in modo che il corpo possa raffreddarsi.
- Pericolo di Ipertermia (Surriscaldamento): La temperatura corporea non deve superare i circa 39°C. I sintomi di un ipertermia includono sensi di svenimento, svogliatezza, sonnolenza.
- Assumere del alcool, droghe o farmaci o simili durante o prima della sessione può provocare lesioni o danni. Quindi non è raccomandarlo!
- Persone che soffrono di obesità, malattie cardiache, che hanno la pressione sanguigna alta o bassa , che hanno un problema circolatorio o diabete dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare una sauna a infrarossi.
- Persone che devono e stanno assumendo dei farmaci dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare una sauna a infrarossi.
- Se avete problemi di salute, si prega di consultare il medico prima di utilizzare una sauna a infrarossi.
- Non usare la sauna a infrarossi se avete delle ustioni, ferite aperte o problemi agli occhi.

- Donne incinte dovrebbero contattare il proprio medico prima di utilizzare una cabina a raggi infrarossi. Le elevate temperature possono danneggiare il feto nei primi mesi della gravidanza.
- Bambini dovrebbero utilizzare la cabina a raggi infrarossi solo sotto la supervisione di un adulto.
- Per persone ammalate e deboli che non sopportano alte temperature non consigliamo l'uso delle cabine a infrarossi.
- Non toccate le parti che scottano, come ad esempio la lampada di lettura. Prima di sostituire una luce, assicuratevi che si siano raffreddate e staccate la spina di alimentazione elettrica.
- Non posizionate la cabina all'aperto.
- Evitate che dei liquidi vengano in contatto con le parti elettroniche e con i radiatori.
- Evitate di utilizzare la cabina durante un temporale, onde evitare il rischio di eventuali danni alle parti elettroniche della cabina.
- Non posizionate materiali infiammabili in vicinanza dei radiatori in modo da ridurre il pericolo di incendio.
- Il cavo d'alimentazione deve essere posizionato in modo che crei pericolo di inciampo.
- Se il cavo d'alimentazione viene danneggiato, deve essere immediatamente sostituito da un esperto. Un cavo insolitamente caldo indica un disturbo tecnico alla cabina. Interrompete l'alimentazione elettrica onde evitare di danneggiare la cabina.
- Pezzi di sostituzioni non originali possono causare incendi, scosse elettriche o altri danni.
- Non è permesso utilizzare accessori sussidiari non originali (per esempio: Nebulizzatori, riscaldamenti) nella cabina a raggi infrarossi. L'utilizzo di un apparecchio del genere annullerebbe l'accordo di garanzia.
- Ricordate sempre che si tratta di un dispositivo elettronico. Prestate quindi sempre la dovuta attenzione. Asciugate le mani prima di scollegare la spina d'alimentazione.
- Evitate ogni tentativo di riparazione personale. Ogni tentativo annullerebbe l'accordo di garanzia.

## **7. CORREZIONE DEGLI ERRORI**

<b>problema</b>	<b>possibile causa</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>
<b>Sistema sonoro funziona, ma il CD non può essere inserito</b>	Non sono stati rimossi le viti di protezione per la spedizione.	Si prega di rimuovere le due viti che si trovano al di sopra della radio. ( Vedi punto 2.4.10)
<b>Il sistema sonoro non si accende</b>	Il connettore non è collegato.	Verificare che i connettori siano collegati correttamente.
	La radio è difettosa.	Si prega di contattare il nostro servizio clienti.
<b>La cabina non si accende</b>	La presa non collegata alla corrente.	Collegare il cavo di alimentazione ad una presa.
	Il cavo di alimentazione è collegato, ma il LED del display è spento.	Verificare che il collegamento del display nel tetto sia collegato correttamente.
	La LED del display funziona ma la sauna a infrarossi non si accende.	Staccate la cabina dalla corrente. Aspettate un minute e ricollegatela alla corrente. Se la cabina non dovesse ancora funzionare contattare il nostro servizio clienti.
<b>Radiatore ad infrarossi non funziona</b>	Interruttore fisico del radiatore posizionato su "off" (O).	Verificare che l'interruttore fisico sia posizionato su "on"(I).
	Il connettore nel tetto non è collegato.	Controllare i collegamenti sul tetto.
	Radiatore difettoso.	Si prega di contattare il nostro servizio clienti.
<b>Luce di lettura non funziona</b>	Lampada difettosa.	Lampade di ricambio sono disponibili presso il nostro servizio clienti.
	Connettore scollegato.	Verificare che i connettori siano collegati correttamente.
<b>Luce a LED non si accende</b>	LED difettoso.	Si prega di contattare il nostro servizio clienti.
	Connettore scollegato.	Verificare che i connettori siano collegati correttamente.
<b>Display arriva solo fino a 10°C</b>	Il cavo non è collegato correttamente.	Controllare il collegamento tra il sensore di temperatura e l'unità di controllo sul tetto della cabina a infrarossi.
	Sonda di temperatura difettosa.	Si prega di contattare il nostro servizio clienti.
<b>Il display è illuminato ma</b>	CPU richiede un reset.	Staccate la cabina dalla corrente.

<b>non mostra nessuna icona</b>		Aspettate un minute e ricollegatela alla corrente.
	Display difettoso.	Si prega di contattare il nostro servizio clienti.
<b>Porta non chiude bene o tocca il telaio</b>	La porta non è regolato correttamente.	Regolare la porta (Vedi punto 2.4.9).
<b>La sauna infrarossi richiede molto tempo per raggiungere la temperatura desiderata</b>	Intensità regolata troppo bassa.	Impostare all'inizio del preriscaldamento l'intensità sempre al 100%.
	Radiatore spento.	Verificare che l'interruttore fisico di ogni radiatore sia posizionato su "on"(I) per il preriscaldamento.

## **8. SPECIFICHE TECNICHE**

	<b>AT-1 (plus)</b>	<b>AT-2 (plus)</b>	<b>AT-3</b>
Legno	Hemlock (cedro bianco)	Hemlock (cedro bianco)	Hemlock (cedro bianco)
Posti a sedere	1	2	3
Dimensioni in cm	94 x 108 x 192	124 x 108 x 192	154 x 108 x 192
Potenza (Watt)	1400 W	circa 2100 W	2600 W
Tipo di radiatori	Solis® radiatore a calore profondo CarboSens® radiatore di calore		
Concetto di radiazione a calore profondo	1 radiatore a calore profondo per la schiena 2 radiatori a calore profondo per le spalle 1 radiatore a calore profondo anteriore 1 radiatore di calore per i peroni 1 radiatore di calore per i piedi tutti forniti di un interruttore d'accezione fisico.	2 radiatore a calore profondo per la schiena 2 radiatori a calore profondo per le spalle 2 radiatore a calore profondo anteriore 1 radiatore di calore per i peroni 1 radiatore di calore per i piedi tutti forniti di un interruttore d'accezione fisico.	3 radiatore a calore profondo per la schiena 2 radiatori a calore profondo per le spalle 2 radiatore a calore profondo anteriore 1 radiatore di calore per i peroni 1 radiatore di calore per i piedi tutti forniti di un interruttore d'accezione fisico.
Connessione di alimentazione	230V (presa elettrica comune; T13)		
Controllo	Controllo dentro e fuori, LCD		
Struttura	Costruzione a doppia parete, installazione semplice e veloce		
Temperatura	25°C a max. 65°C		
Ventilazione	Sistema a bassa temperatura, saracinesca sul tetto		
Porta	Vetro di sicurezza bronzato		
Maniglia della porta	Robusto manico in legno		
Preriscaldamento radiatore	5 - 7 minuti		
Luce di lettura	1 faretto alogeni	2 faretti alogeni	3 faretti alogeni
Sigillo di qualità	AIT Seibersdorf, GS, Muster, Patent, CE (TÜV)		